



Por la configuración del aparato, no debe usarse en la intemperie. Es un aparato de Tipo 1, con grado de contaminación 2, tensión de impulso asignada 2500V y categoría de sobretensión II. Se debe instalar un dispositivo de protección contra sobretensiones en la instalación, externo al equipo.

Descripción general

El Center Link es un equipo que permite la programación y el control remoto de una instalación Wings. Esta pasarela se comunica vía radio con los dispositivos Wings y dispone de WiFi para conectarse con el router de la instalación.

Características

- Dispositivo de control eléctrico requerido para la programación de cualquier instalación BUSing® Radio desde la aplicación Wings.
- Conectividad WiFi que permite controlar la instalación desde la nube vía smartphone o tablet (sin limitación de usuarios) desde tu dispositivo iOS o Android.
- La comunicación radio tiene un alcance aprox. de 15 m.
- Botón derecho inferior para entrar en modo programación.
- Botón superior derecho con led indicador del estado de la conexión.

Información técnica

Alimentación	230 Vac
Consumo	Max. 1,1W
Montaje	Conexión a toma de corriente
Led indicador	Parpadeo 1s = Conectando Parpadeo 1s / 3s = Esperando IP Encendido = Conectado

Dimensiones	106 x 106 x 31 mm
Alcance	Aproximadamente 15 m
Frecuencia	868 MHz
Potencia máx.	7 dBm
Rangos de temperatura ambiente	Funcionamiento: -10 °C a 55 °C Almacenamiento: -30 °C a 60 °C Transporte: -30 °C a 60 °C
Normativa	INGENIUM declara que la ref. WW202000, cumple con los requisitos de la Directiva RED 2014/53/UE. El texto completo de la DC está disponible en: http://ingeniumsl.com/pdf/DC_CenterLink_es.pdf

Observaciones

Comprobar que el Center Link está en modo inclusión (ver Guía Rápida). Asegurarse que el equipo que se está programando es el deseado. Contraseña por defecto: 1234567890. Para restaurar valores de fábrica, mantener pulsado el botón superior del lateral derecho (LED azul, indicador) durante 15 seg. Tras ello, el LED comenzará a parpadear. Cuando deje de hacerlo, soltar el botón.

Según el móvil utilizado puede ser necesario desactivar datos móviles y mantener únicamente la opción de Wifi.

Al borrar el usuario de la App de Wings se debe borrar también dicho usuario en la App de control de Ingenium.



IMPORTANTE

Este dispositivo es imprescindible para la programación y control a través de App, de una instalación con dispositivos WINGS.

